Лабораторная работа №2

Тема: Изучение свойств конденсатора. Заряд, разряд конденсатора.

Цель занятия: изучение свойств конденсатора.

Конденсаторы являются важными элементами в электронике и обладают рядом характеристик, определяющих их электрические свойства. Вот некоторые из основных электрических свойств конденсатора:

1. **Емкость (С):**

- Емкость конденсатора измеряется в фарадах (Ф).
- Емкость определяет способность конденсатора запасать заряд. Большая емкость означает больший заряд при заданном напряжении.

2. Напряжение (V):

- Максимальное напряжение, которое конденсатор может выдержать без поломки, называется номинальным напряжением (рабочим напряжением).
- Превышение этого напряжения может привести к пробою изоляции конденсатора.

3. Заряд (Q):

- Заряд на конденсаторе связан с его напряжением и емкостью через формулу: Q = C * V.
- Заряд характеризует количество электричества, хранимого в конденсаторе.

4. Временная константа (т):

- Временная константа конденсатора определяется емкостью и сопротивлением в цепи и выражается формулой $\tau = R * C$.
- Она характеризует время, за которое напряжение на конденсаторе изменяется на ~63.2% от своего конечного значения при зарядке или разрядке.

5. Зарядка и разрядка:

- При подключении конденсатора к источнику напряжения через резистор, происходит процесс зарядки. При обратном отключении источника разрядка.
- Зависимость напряжения на конденсаторе от времени в этих процессах описывается формулой:

$$V(t) = V_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}},$$

,где V_0 - начальное напряжение, au - временная константа.

6. Фильтрация сигнала:

- Конденсаторы используются для фильтрации сигналов в электрических цепях.
- Высокочастотные компоненты могут быть отфильтрованы, так как они имеют меньшую временную константу.

7. Энергетическая плотность:

• Энергия, запасенная в конденсаторе, определяется формулой:

$$E = \frac{1}{2}CV^2$$

• Энергия пропорциональна квадрату напряжения и обратно пропорциональна емкости.


Эти свойства конденсаторов являются основой для их применения в различных электрических и электронных устройствах.

Единицы измерения емкости конденсаторов:

Фарада, Ф, F

Миллифарада, мФ, mF, 10^{-3} фарады Микрофарада, мкФ, μ F или uF, 10^{-6} фарады Нанофарада, нФ, nF, 10^{-9} фарады Пикофарада, π Ф, pF, 10^{-12} фарады


Для изучения свойств конденсатора соберите схему:



Для добавления конденсатора в список доступных компонентов в окне поиска наберите «capacitor»:




Выключатель можно найти, написав в строке поиска «switches»:




Разрядите конденсатор замкнув цепь выключателем SW2, затем зарядите, замкнув SW1. Наблюдайте за показаниями вольтметра. Попробуйте изменить значения емкости конденсатора и сопротивления резисторов и посмотрите, как изменится время заряда и разряда.

Более точно оценить время заряда конденсатора можно используя режим интерактивной диаграммы.




Выберите режим виртуальных инструментов, затем кликните INTERACTIVE, затем на рабочем пространстве кликните левой кнопкой мыши и удерживая ее двигайте мышь вправо и вниз, затем отпустите, образуется прямоугольная область:




Затем нужно добавить датчик напряжения:




И подключить его:



Левой кнопкой мыши удерживая датчик перенесем его в интерактивное окно, отобразится имя датчика:



Кликнув левой кнопкой по интерактивному окну, попадаем в настройки, там изменим время измерения, например с 0 до 10 секунд:




Теперь можно приступать к измерениям. Для этого нужно навести указатель мыши на окно и нажать пробел. Снизу отображается прогресс измерения:




Пока процесс измерения не завершен замыкаем SW2 для разряда конденсатора, затем SW1 для заряда, потом опять SW1 для заряда. В конце получаем график:




По временной шкале можно оценить время заряда и разряда. Кликните по окну правой кнопкой и выберите «Развернуть (показать окно)»:







Затем в положение, при котором напряжение максимально, и тоже запомните время. Разность второго и первого времен, даст время заряда.



В этом примере: 14.1 - 7.62 = 6.48 сек.

Отчет по лабораторной работе должен содержать:

- скриншоты рабочего пространства Proteus с собранной схемой;
- графики с результатами измерений для различных значений емкости конденсатора и сопротивлений резисторов;
- результаты в виде таблицы:

| Uвх, В | R1, Om | R2, Om | С1, мкФ | Тзар, сек | Тразр, сек |
|--------|--------|--------|---------|-----------|------------|
| 12 | 1000 | 1000 | 1000 | | |
| 12 | 500 | 500 | 1000 | | |
| 12 | 1000 | 1000 | 500 | | |

⁻ выводы.

Отчеты отправлять сюда: colledge20education23@gmail.com

Github: https://github.com/ShViktor72/Education/tree/main/electronics%20practice